HEATSTRIP · FICHE ACCESSOIRE

Minuteur et télécommande TT-MTR

Choisissez une durée de fonctionnement depuis le boîtier mural ou la télécommande, avec arrêt automatique à l’issue de la temporisation.



Référence boutique	TTMTR
Référence fabricant	TT-MTR
Capacité maximale	16 A - 220 à 240 V
Minuterie	1 h, 2 h, 4 h ou continu
Commande à distance	Infrarouge ; portée d’environ 10 m

Compatibilité

Chauffage à commande externe ; charge totale jusqu’à 16 A

HEATSTRIP · TTMTR

Préparer et utiliser cet accessoire

Commander depuis le boîtier ou la télécommande

Touche	Action
ON/OFF	Allumer ou éteindre le chauffage
TIMER	Passer entre 1 h, 2 h, 4 h et continu
Voyant de minuterie	Afficher la durée sélectionnée

Minuterie ou continu

Une temporisation de 1, 2 ou 4 heures déclenche l’arrêt automatique à la fin de la durée. Le mode continu maintient le chauffage en marche jusqu’à l’arrêt manuel.

Pour utiliser la télécommande infrarouge, gardez une ligne de vue vers le boîtier mural. La portée annoncée est d’environ 10 m.

Capacité et emplacement

La charge totale pilotée reste limitée à 16 A. Préparez un circuit et des connexions adaptés aux appareils raccordés. Le TT-MTR se monte dans un endroit sec, avec une commande facilement accessible.

Entretien

Coupez l’alimentation avant tout nettoyage. Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et gardez la télécommande à l’abri de l’eau.

VOTRE CONTACT CHAUFFAGE EXTÉRIEUR

+33 (0)4 23 15 02 48
chauffage-exterieur.fr/contact
Référence de cet accessoire : **TTMTR**.